

Montáž nášlapu / lávky RAPID

- ✦ Určete místo instalace.
- ✦ Upravte zámek tašky tak, aby držák přiléhal ke krytině (seřiznutí, obroušení)
- ✦ Držák zavěste na tašku a lať – tak aby přiléhal ke krytině (tašce), na držáku musí být instalována gumová opěrka z důvodu stability a ochrany krytiny.
- ✦ Pomocí šroubu připevněte držáky k latě, kvůli zamezení posunutí.
- ✦ Umístěte horní tašku.
- ✦ Nasadte nášlap/lávku k držákům – do polohy tak, aby nášlapná část byla ve vodorovné pozici a utáhněte pomocí dodaných šroubů.
- ✦ Zkontrolujte stabilitu namontovaného prvku.

