

## DELTA®-VENT N

### Pokyny pro montáž

- 1. Jednotlivé pásy se pokládají rovnoběžně s okapem a s přesahem min. 10 cm. Je-li sklon max. o 6° nižší než je bezpečný sklon střechy (podle typu střešní krytiny), přesah se provádí min. v šíři 15 cm. Potištěná strana směřuje ke krytině. Pro zajištění dostatečného větrání mezi fólií DELTA®-VENT N a krytinou se osazují kontralatě.
- 2. U prostupů střešním pláštěm se DELTA®-VENT N vytáhne a přikotví tak, aby se zabránilo vnikání deště a sněhu. Nad místem prostupů či zářezů ve fólii – např. pro odvětrání – se provede fóliový okap z DELTA®-VENT N, který odvádí dešťovou a tající vodu na vedlejší krokvní pole.
- 3. Dodatečné zajištění v místech detailů a napojení se provádí pomocí DELTA®-FLEXX-BAND respektive DELTA®-THAN. Malá poškození fólie se opravují lepicí páskou DELTA®-MULTI-BAND nebo DELTA®-THAN.
- 4. V okapové hraně je DELTA®-VENT N zakončena na okapovém plechu nebo pod okapovou fošnou (ne ve žlabu!).
- 5. Napojení fólie DELTA®-VENT N na rám střešního okna se provádí pomocí pásky DELTA®-FLEXX-BAND. Tato pružná lepicí a těsnicí páska se také používá např. u komínů a potrubních prostupů.



Podrobnější pokyny pro montáž DELTA®-VENT N naleznete na internetu na adrese [www.dorken.cz](http://www.dorken.cz), případně kontaktujte naši kancelář